

## Garantii

Garantiiajad leiad altpoolt. Soovitame vahetada vedrumadratsi ja vedruvoodi välja kümne aasta pärast, et voodi püsiks hügieeniline. Garantii hakkab kehtima toote kohaletoomise päevast ja laieneb vaid esimesele ostjale. Kui madrats on valmistatud just sinule, sinu keha järgi, siis see teisele inimesele ei sobi. Näiteks, kui magaja on raskem, siis ei pruugi madrats garantiiaja lõpuni vastu pidada. Garantii aeg on kohaletoomise päevast vedrustusele ja vedruraamile 10 aastat ja üks (1) aasta tekstiilile ja pealiskivimadratsile. Garantii katab garantiiaja jooksul ilmnunud tooraine- ja valmistusvead. Vedrumadratsi ja -voodi garantii katab vedrustuse ja voodi puidust osade võimalikud vead.

Garantii ei kata vigu, mis on põhjustatud valesst ja hoolimatust ümberkäimisest tootega, kliendi enda tehtud paigaldusveast või hooldamata jätmisest. Garantii ei kata ka normaalset kulumist ega vedrustuse normaalset kulumist (<2,5 cm). Garantii ei tähenda seda, et toote ostuhind tagastatakse. Kõigepealt püüab Unikulma toodet parandada. Kui toodet parandada ei õnnestu, on Unikulmal õigus korvata toode vastava uue tootega. NB! Garantii aegne parandus või tootevahetus ei pikenda esialgset garantii aega.

Vedrumadrats 10 a  
Mootorialuse elektroonika 2 a  
Juhtimispuult 2 a  
Vedruvoodi 10 a  
Mootorialus või jenkivoodialus 10 a  
Tekstiilile ja pealiskivimadratsile 1 a

## Mida teha vea ilmnemisel

Kohe, kui viga avastatakse, tuleb veast vahetult Unikulmale teatada. Unikulma otsustab seejärel, kuidas viga välja selgitada. Toode kas tuuakse Unikulma, käiakse kontrollimas kliendi juures kodus või saadetakse Unikulmale vigasest tootest foto. Ostja peab esitama Unikulmale toote ostukviitungi. Unikulma parandab toote esimesel võimalusel. Parandamise aeg sõltub vea iseloomust.

## Ergonoomiagarantii

Ergonoomiagarantii on Unikulma poolt antud garantii, mis laieneb voodile kui ergonoomilisele tervikule - Level 3, Level 3+ ja Level 4 toodetele. Garantii antakse ainult Unikulma tootepaketile, mis sisaldab individuaalse vedrustusega madratsit, pealiskivimadratsit, reguleeritavat painduvat põhja ja järelreguleeritavat patja. Garantii on jõus kolm (3) kuud voodi kohaletoomise päevast.

Nii voodi kui ka voodi kasutaja sobituvad uue ergonoomilise seisundiga ja uue voodiga kaasnenud suurema magamismugavusega kolme kuu jooksul.

**Kui voodiga esineb probleeme, siis kontakteeru müüjaga kolme (3) kuu jooksul voodi kohaletoomise päevast. Me teeme vajaduse korral muutusi kogu paketi või anname põhja reguleerimisjuhiseid. Magamisergonoomiat puudutavaid muudatusi teeme garantii raames vaid kolme kuu jooksul voodi kohaletoomisest alates.**

*Garantii annab tootja: Unikulma Oy. Vahendaja: Ortobed OÜ.  
Garantii kehtib Eestis ja Soomes.*

Kas tekkis veel küsimusi?

Kui sa ei leia käesolevast juhendist vajalikku teavet, siis võta julgelt ühendust Unikulma kauplusega.

# Voodi kasutus- ja hooldusjuhend

[unikulma.ee](http://unikulma.ee)

**unikulma**

## Hooldusjuhised

### PADJAD

Järgi padja küljes olevat pesujuhust. Unikulma patju, mis on täidetud pallikiuga, võib pesta 60° vees. Patja tuleks pesta iga kolme kuu tagant. Magavast inimesest jäävad padja külge juuksed, surnud naharakud, kosmeetika ja higi. See loob oivalise keskkonna tolmulestadele. Seetõttu tuleks patja vahetada iga 2 aasta tagant ja pesta korrapäraselt. Pallikiudu sisaldavat patja tuleb kuivatada trummelkuivatis või lasta kuivada mõni päev horisontaalsel tasapinnal, et selle kuju säiliks. Astro-padja täidist ei tohi pesta, seda võib puhastada tolmuimejaga.

### TEKID

Järgi teki küljes olevat pesujuhust. Pese tekki vähemalt korra aastas või sagedamini. Ära tee hommikul ärgates kohe voodit üles, lase tekil alati tuulduda, et niiskus haihtuks nii tekist kui voodist. Kasuta suvel õhukest tekki ja talvel paksemat. Pese alati seisma jääv tekk puhtaks, kui tekki vahetad.

### LINAD

Järgi lina küljes olevat pesujuhust. Linu tuleks pesta nädalase vahega või isegi tihedamini. Mida tihedamini pesed linu, seda lihtsam on järgida voodihügieeni. Ka ninakinnisus ja silmade rähmasus võivad väheneda.

### PEALISMADRATS

Järgi pealismadratsi küljes olevat pesujuhust. Pealismadratsit ennast ei tohi pesta, kuid pealismadratsi ümbriskangast võib pesta 60° vees. Ära kuivata trummelkuivatis! Pealismadratsi ümbrist peaks pesema kaks korda aastas. Unikulma kangad on eelpestud. Kui järgid pesujuhust, siis ei tõmbu kangas kokku.

Pärast pesu tuleb kangast venitada niiskena õigesse mõõtu. Pealismadratsi kate pealismadratsi ja aluslina vahel takistab veidi higi, muude eritiste ja naharakkude imendumist pealismadratsisse, kuid mitte täielikult. Isegi kui kasutatakse vahekatet, on pealismadratsi ümbriskanga pesemine soovitatav. Pealismadratsi täidet võib puhastada tolmuimejaga ja tuulutada, kuid seda ei tohi pesta.

Vaheta pealismadrats uue vastu iga viie aasta tagant. Kasutuses olles vajub pealismadrats ära kohtadest, kus koormus on suurem (õlavööde ja vaagnapiirkond). Pealismadratsi sissu kaotab niimoodi oma omadused ja elastsuse. Pealismadratsit õigeaegselt välja vahetades parandad taas magamismugavust.

### Pealismadratsi poolte vahetus

Pealismadratsit võiks aeg-ajalt keerata. Võib pöörata ka alumise poole üles, aga siis võib madrats tunduda teistsugune. See sõltub pealismadratsi tüübist.

### MADRATS

Madratsile kleebitud silt näitab ära vedrustuse tüübi ja kellele madrats on tehtud. Silt võib olla nii jalutsis kui pea all, sest vedrustus on valmistatud sümmeetriliselt, madratsi keskkohast peegelpildis.

Madratsit peaks keerama iga poole aasta tagant nii, et peats ja jaluts vahetavad kohti. Kui kaheinimesemadratsis on üks pool valmistatud ühe magaja, ja teine pool teise magaja keha järgi, siis peab madratsit keerates ka magamiskohti vahetama.

### REGULEERITAV-PAINDUV VOODIPÕHI

Reguleeritava-painduva põhjaga voodi on mitmekülgsem ja võimaldab magaja vajadusi rohkem silmas pidada. Reguleeritava-painduva põhjaga voodi puhul saab vedrumadratsi ja pealismadratsi seadistada keha veelgi enam järgivaks võrreldes tavalise põhjaga voodiga. Isegi kehakaalu muutudes võimaldab reguleeritav põhi säilitada magamismugavuse.

Reguleeritavat põhja saab seadistada kas kõvemaks või pehmemaks. Näiteks raseduse ajal on voodipõhja tähtsuse väga oluline. Kui kaal kasvab, tuleb põhja reguleerida tugevamaks. Kaalu vähenedes tuleb põhi seadistada taas pehmemaks. Inimese lülisammas, liigesed ja lihased ei püsi samasugustena, vahel esineb ka selja-, õla- ja puusavalusid. Kehalised muutused on normaalsed ja küllalt sageli esinevad. Reguleeritav põhi annab võimaluse seadistada voodit nii, et valuperioodid lühenevad ja lihased taastuvad kiiremini.

Põhi koosneb painduvatest lippidest, mis on kinnitatud voodi raamis olevatesse kummitappedesse. Vaagna alla jäävas osas on reguleeritavad lipid, mis koosnevad kahest üksteise peal olevast lipist ja neid kinni hoidvatest plastmassist regulaatoritest. Painduvad lipid toimivad lehtvedrude kombel - kui nad on tihedalt kinni teineteise küljes (regulaatorid on voodi servades), on põhi kõige tugevam. Kui regulaatorid on voodi keskel, on regulatsioon pehmeim.

Soovitame hoida voodipõhi tehase seades ja muuta neid seadeid alles tegeliku vajaduse korral. Põhjalippe seadistades võib saada pehmust või tuge vaagna, selja ja õlgade alla. Valmistaja juhised on suunda andvad, tugevust võib seada vastavalt oma soovidele ja keha vajadustele.

### Põhja reguleerimise juhised:

- muuda mitte rohkem kui 5-10 cm korraga
- harjumine uue seadistusega võtab aega u. 1-2 nädalat
- reguleeri põhjalippe mõlemalt poolelt sümmeetriliselt
- reguleeritavate lippide arv sõltub voodi mudelist
- vajaduse korral võta ühendust Unikulma kauplusega ja sind teenindanud müüjaga

### Reguleerimine pea ja õlgade alt

- kontrolli padja kõrgust
- säti vaagnaalused lipid pehmemaks/paindlikumaks
- kui eelnevad sammud ei aita, siis reguleeri kaenla all lippe kõvemaks

